

Ключевые особенности Value VRR36C4:

- Снабжается бесщеточным двигателем постоянного тока 1,5 л/с.
- Работает со всеми основными фреонами, в том числе и с взрывоопасными, такими как R32.
- Скорость работы на 40% выше ввиду двухцилиндрового компрессора.
- Яркий и легко-читаемый широкий ЖК-дисплей + подсветка для удобства.
- Большая микрочанальная катушка.
- Обладает встроенными вентиляторами охлаждения.
- Размер 410×275×300 мм.

Характеристики установки сбора хладагента Value VRR36C4:

Вес, кг	19
Маслоотделитель	Нет
Напряжение тока, В/Частота тока, Гц	115/ 60 - 220-240/ 50-60
Максимальное потребление тока, А	8.5-12
Мощность мотора, Вт	1100
Сбор хладагента по пару, кг/ч	36-51
Сбор хладагента по жидкости, кг/ч	216-252
Сбор хладагента пар/жидкость, кг/ч	250-570
Рабочая температура, ° C	0-40
Компрессор	Поршневой, б/масл. с воздушн. охл.
Автоматическое отключение, бар	38.5
Скорость вращения, об/мин	3000

Собираемые хладагенты: Класс III: R12, R134A, R401C, R406A, R500;
 Класс IV: R22, 401A, 401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509;
 Класс V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32.

Рекомендации по использованию

1. Можно использовать только разрешенные многоразовые резервуары для хладагента.
2. Требуется использование резервуаров для регенерации с минимальным рабочим давлением 45 бар.
3. Не переполняйте резервуар для регенерации, максимум на 80% вместимости, чтобы обеспечить достаточно места для расширения жидкости. Переполнение бака может привести к сильному взрыву.
4. Всегда надевайте защитные очки и защитные перчатки при работе с хладагентами, чтобы защитить кожу и глаза от повреждения газообразными или жидкими хладагентами.
5. Не используйте данное оборудование вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или бензина.
6. Цифровая шкала необходима для предотвращения переполнения.
7. Убедитесь, что место, где вы работаете, хорошо проветривается.
8. Убедитесь, что устройство работает с правильным источником питания.
9. При использовании удлинителя он должен быть не менее 14 AWG и не длиннее 7,5 м, иначе он может вызвать падение напряжения.
10. Входное давление агрегата не должно превышать 26 бар.
11. Устройство необходимо укладывать горизонтально, иначе это приведет к неожиданной вибрации, шуму или даже истиранию.
12. Не подвергайте оборудование воздействию солнца или дождя.
13. Вентиляционное отверстие агрегата не должно быть заблокировано.
14. При выполнении операции самопромывки ручку необходимо медленно повернуть в положение «Продувка», чтобы обеспечить давление на входе.
15. Если гидравлический удар происходит при восстановлении, медленно поверните ручку в положение «Медленно» и не позволяйте падать давлению до нуля.
16. Когда вы выбираете быструю модель для начала работы, пожалуйста, следите за выходным давлением, если выходное давление быстро увеличивается до 27

бар, постепенно переходите в медленный режим и следите за выходным давлением, не превышающим 35 бар.

17. Оборудование предназначено для обслуживания систем кондиционирования и холодоснабжения, содержащих более 90 кг хладагента высокого давления.

18. Не смешивайте разные хладагенты в одном баке, иначе их нельзя будет разделить или использовать.

19. Азот следует удалить перед первым использованием.

20. Ручка должна быть в положении «Закрыто» перед работой. Все клапаны должны быть закрыты, входные и выходные фитинги должны быть закрыты защитными колпачками, когда устройство не работает.

21. Всегда следует использовать фильтр-осушитель, и его следует регулярно заменять.

22. Если давление внутри системы превышает номинальное давление отключения, компрессор автоматически выключается и отображается отсечка высокого давления.

23. Чтобы перезапустить компрессор, уменьшите внутреннее давление. Манометр на выходе покажет ниже 30 бар, после мигает отсечка высокого давления, затем нажмите кнопку «Старт», чтобы перезапустить компрессор. Когда срабатывает защита от высокого давления, определите причину и устраните ее перед повторным запуском агрегата.