

Инструкция по применению дренажной помпы Wipcool P18

Ключевые особенности дренажной помпы Wipcool P18:

- Высокий уровень безопасности.
- Бесщеточный двигатель с повышенной мощностью.
- Уровнемер установлен, что обеспечит точную установку.
- Система двойного управления повышает срок службы.
- Встроенные светодиоды обеспечивают визуальную обратную связь при работе.
- Конденсатный насос устанавливается непосредственно под настенным кондиционером.
- Может работать без препятствий и шума в течение длительного времени.

Характеристики дренажной помпы Wipcool P18:

Производительность, л/час	18
Высота нагнетания, м	10
Объем бака, л	0,15
Напряжение и частота тока	100/230 В - 50/60 Гц
Тепловая защита	Да, автоматический сброс
Уровень шума, дБ	19
Мощность кондиционера, кВт	8,8
Степень защиты	IP20
Рабочая температура, °C	0 - 50

Инструкция по безопасности

- 1) При установке поплавка дренажной помпы убедитесь, что он расположен горизонтально. В случае, если поплавок будет установлен не горизонтально, возможна утечка конденсата.
- 2) Не помещайте электроприборы или ценные вещи под местом установки дренажной помпы, во избежание поломки электрооборудования или порчи ценных вещей.
- 3) Во избежание вреда здоровью и поломки оборудования, дренажный насос должен устанавливаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации специально

обученным персоналом.

4) Качающей узел дренажной помпы не имеет водонепроницаемости.

Не устанавливайте её на открытом воздухе или в местах возможного затопления.

5) Питание насоса должно быть независимым от питания системы потребителя.

6) Объём конденсата не должен превышать заявленную производительность дренажной помпы. В противном случае, возможна утечка или поломка помпы.

Установка дренажной помпы

1) Отключите питание.

2) Установите кронштейн в горизонтальном положении, и затем установите помпу на него.

3) Вставьте в входное отверстие шланг для слива конденсата, а к выходному патрубку подсоедините силиконовую или пластиковую трубку (6x9 мм) для вывода конденсата, и зафиксируйте эту трубку с помощью стяжки.

4) Подключите шнур питания.

5) После того, как всё будет подключено, убедитесь, что дренажная помпа включена.

6) Включите кондиционер и убедитесь, что помпа работает исправно. Если помпа не работает или работает не правильно, обратитесь к специалисту.

7) В дренажную помпу встроен световой индикатор. При правильной работе индикатор горит зелёным цветом, а при неисправности или поломки горит красным цветом. Также в помпу встроен звуковой индикатор. При не исправности вы услышите звуковой сигнал.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Качающий узел работает без остановки	Поплавок установлен не горизонтально	Отрегулируйте положение поплавка
	Осадок/слизь в поплавке	Произведите очистку
Помпа сильно шумит	Вода возвращается в качающий узел	Проверьте выходной патрубок и трубку, по возможности установите качающий узел выше выходной трубки
Помпа не включается	Поплавок установлен не горизонтально	Отрегулируйте положение поплавка
	Отсутствует питание	Проверьте питание
	Несоответствие напряжения	Проверьте напряжение

Примечание: своевременное обслуживание помпы поможет сохранить помпу в рабочем состоянии и продлить её срок службы. Обслуживание следует проводить перед каждым сезоном и перед использованием.