

Инструкция по применению манометрической станции BCHS5 Весоол

Преимущества:

- Манометрическая станция BCHS5 Весоол позволяет производить обслуживание и пусконаладочные работы торгового и промышленного холодильного оборудования работающего на R12; R22 и R502.
- Манометрическая станция BCHS5 Весоол надёжна, проста и удобна в эксплуатации и техническом обслуживании, мобильна и ремонтпригодна;
- Манометрическая станция BCHS5 Весоол укомплектована тремя зарядными шлангами без вентилей, накидные гайки шлангов имеют резьбы F1/4" SAE;
- Манометрическая станция BCHS5 Весоол упакована в изготовленную в фирменном стиле Весоол картонную коробку.

Технические параметры.

Количество вентилей	2
Количество рабочих присоединительных штуцеров	4
Резьба присоединительных штуцеров	M1/4" SAE
Хладагенты, с которыми работает манометрическая станция	R12; R22 и R502
Диапазон измерения мановакуумметра	-1 bar до +17,5 bar
Диапазон измерения манометра	0 bar до +35 bar
Класс точности манометра и мановакуумметра	1,6
Диаметры манометра и мановакуумметра, мм	63
Количество зарядных шлангов, шт	3
Длина зарядных шлангов, см	150
Резьба накидных гаек зарядных шлангов	F1/4" SAE
Смотровое стекло	в комплекте
Крючок для подвеса	в комплекте

Описание и применение.

В комплектации манометрической станции BCHS5 Becool используются мембранные вентили, что позволяет легко и удобно регулировать подачу хладагента.

Корпус коллектора манометрической станции BCHS5 Becool изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, ручки вентиля из прочного пластика. В корпусе коллектора имеется большое смотровое стекло позволяющее производить визуальный контроль подачи хладагента.

Шкалы манометров и мановакуумметров имеют диаметр 63 мм и крупные цифры, что облегчает для работника съём показаний давления всасывания и нагнетания.

Манометры и мановакуумметры имеют юстировочные винты для подстройки «0» значения и, если в неподключённом к системе циркуляции хладагента манометрической станции стрелки не указывают на "0", достаточно снять стекло с манометра (мановакуумметра) и при помощи шлицевой отвёртки выставить стрелку "0".

Рекомендации по использованию.

Манометрическая станция BCHS5 Becool предназначена для работы только с теми хладагентами температурные шкалы, которых имеются на манометре и мановакуумметре. Манометрическая станция BCHS5 Becool позволяют провести вакуумирование системы циркуляции, заполнение её хладагентом и производить проверку режимов работы и диагностику неисправностей холодильной установки. Запрещается использовать манометрическую станцию BCHS5 Becool для работы с агрессивными средами, парами нефтепродуктов и т.д. Шланги к манометрической станции и холодильной системе подсоединять вручную, без использования инструментов.

При работе с манометрической станцией BCHS5 Becool необходимо визуально контролировать отсутствие утечки хладагентов на соединениях штуцер-шланг, в шаровых вентилях, манометр (мановакуумметр) корпус коллектора, в случае обнаружения утечки необходимо прекратить работу и восстановить герметичность неисправного элемента.

При работе с манометрической станцией BCHS5 Becool необходимо следить за заправочными шлангами и предотвращать возможность их повреждения. Если какой-либо шланг временно не используется, во избежание возможного повреждения шланга накрутите его свободную накидную гайку на нерабочий штуцер на корпусе коллектора.

По окончании работы отсоедините шланги от штуцеров, протрите их от возможных загрязнений куском чистой хлопчатобумажной ткани, сверните и уложите в предназначенное для этого место хранения. Протрите куском чистой хлопчатобумажной ткани корпус коллектора с манометрами и уложите станцию в место хранения.

*Информация в инструкции от производителя Becool