

Ключевые особенности CPS TR700 Blackmax:

Мощный 2-цилиндровый безмасляный поршневой компрессор.

- Системы конденсации и охлаждения обеспечивают быстрое восстановление в условиях высокой температуры.
- Функция автоматического отключения при низком давлении выключает установку после завершения восстановления.
- Прочный пластиковый корпус высокой плотности с двойными стенками.
- Эргономичная хорошо сбалансированная упаковка для удобной транспортировки.
- Встроенный, съемный, сменный всасывающий фильтр.
- Внешне обслуживаемые клапаны и манометры.
- Встроенные крепления компонентов для бесшумной работы.

Характеристики установки сбора хладагента CPS TR700 Blackmax:

Вес, кг	14.5
Маслоотделитель	Нет
Напряжение тока, В/Частота тока, Гц	115 В/ 60 Гц
Максимальное потребление тока, А	15
Мощность мотора, Вт	467
Сбор хладагента по пару, кг/ч	14-19
Сбор хладагента по жидкости, кг/ч	258-325
Сбор хладагента пар/жидкость, кг/ч	793-863
Рабочая температура, ° C	от 0 до 49
Компрессор	2-цилиндровый, поршневой, б/масл.
Автоматическое отключение, бар	38

Собираемые хладагенты: Класс III: R-12, R-134A, R-401C, R-406A, R-500;
Класс IV: R-22, R-401A/B, R-402B, R-407/C/D/E/F, R-408A, R-409A, R-411A/B,
R-412A, R-502, R-509A; Класс V: R-402A, R-404A, R-407A/B, R-410A/B, R-507A.

Рекомендации по использованию

ОПАСНОСТЬ: Используемый с ним рекуперационный бак содержит жидкий хладагент. Переполнение резервуара утилизации может привести к сильному разрыву, что может привести к серьезным травмам или даже смерти. Как минимум, используйте весы для постоянного контроля веса бака-утилизатора.

ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током: Всегда отключайте источник питания при обслуживании этого оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте это оборудование вблизи пролитых или открытых емкостей с бензином или другими легковоспламеняющимися веществами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все шланги могут содержать жидкий хладагент под давлением. Контакт с хладагентом может привести к обморожению или другим связанным с этим травмам. Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и перчатки. При отсоединении любого шланга соблюдайте крайнюю осторожность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск пожара: избегайте использования удлинителя, так как удлинитель может перегреться. Однако, если вам необходимо использовать удлинитель, он должен быть минимум 10 awg.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте вдыхания паров хладагента и паров или тумана смазочного материала. Вдыхание высоких концентраций может вызвать сердечную аритмию, потерю сознания или даже удушье. Воздействие может вызвать раздражение глаз, носа, горла и кожи. Пожалуйста, ознакомьтесь с Паспортом безопасности материалов производителя для получения дополнительной информации о безопасности хладагентов и смазочных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед эксплуатацией оборудования убедитесь, что все предохранительные устройства работают должным образом.

ОСТОРОЖНОСТЬ: Чтобы избежать перекрестного загрязнения хладагента и потенциальной утечки в атмосферу, следует использовать подходящие шланги и фитинги и проверять их на наличие повреждений.

ОСТОРОЖНОСТЬ: Чтобы избежать переполнения бака хладагента, прочтите и следуйте рекомендациям производителя по заполнению рекуперированного хладагента.

ОСТОРОЖНОСТЬ: Это оборудование предназначено для использования одного хладагента за раз до тех пор, пока не будет использована функция самоочистки. Смешивание различных хладагентов приведет к загрязнению восстановленного запаса хладагента. Примечание: это очень дорого уничтожить смешанные или поврежденные хладагенты.